

一體式



一體式輔助視覺顯微鏡

VSK-2400ZP2X

產品資訊

特色

- 1、螢幕相機一體化
- 2、無需多餘的訊號線、電源線
- 3、節省螢幕空間
- 4、HDMI 高解析影像處理
- 5、完勝 CRT 螢幕、VGA
- 6、畫面流暢不延遲
- 7、支援 SD 卡 (32G以下) 畫面擷取
- 8、繁體中文介面



- 名稱：一體式輔助視覺顯微鏡
- 材質：金屬
- 規格：1/3 吋 60幀/秒 1920/1080 full HD
11.6 吋高解析彩色 LCD MONITOR
標準 C-MOUNT 接口，附搖控器
- 電源：DC12V 110~220V

產品資訊

功能

- 1、內建 **PIP** 圖中圖，比對標準圖像
- 2、內建30橫30縱**十字線移動對位**
- 3、切換**對位量測**
- 4、內建 SD 卡槽，遙控器擷取影像
- 5、**R、G、B** 三色獨立調整
- 6、手/自動**白平衡、亮度補償**





- 圖形化操作選單
- 可 WIFI 連接 SD 卡 遠端檢視照片 (選配)
- 可外接滑鼠
- 拍照 30張 / 秒，圖片可動態對比
- 手動曝光時間可設功能

圖示一覽

	圖像放大		圖像保存預覽頁面
	圖像縮小		格式化SD卡
	圖像上下鏡像		設置按鈕
	圖像水平鏡像		十字線設置按鈕
	圖像凍結		對應十字線位號
	圖像黑白切換		十字線隱藏開關
	圖像反光抑制		十字線粗細調節按鈕
	圖像比對		十字線顏色切換按鈕
	圖像拍照保存		十字線右/上微調
	圖像錄影保存		十字線左/下微調
	中心十字游標開關按鈕		中心十字游標縮放按鈕
	中心線設置保存按鈕		

操作步驟

- 滑鼠插在相機 USB 口上，插上 12V 電源。
- 將滑鼠游標移至顯示器右下側邊緣，會浮出主選單。
- 點擊  設置，顯示器右上側彈出窗口可以圖像進行參數設定，相關參數設定完成後，點擊滑鼠右鍵或直接點選  圖示退回主頁面。
- 將滑鼠點擊十字線，顯示器主頁面會彈出4橫4豎十字線和中心十字游標，將滑鼠游標拖曳至顯示器主頁面右側邊緣（靠中）位置時會彈出十字線和十字游標設置選單，選單可以單獨對每條線單獨設定（顏色、線粗、上下左右微調和隱藏開關），也可以直接用滑鼠拖曳任意每條線的位置，中心十字游標同樣有放大、縮小、顏色、粗線可調功能，當設定保存完成後，滑鼠游標移開主頁面右側邊緣選單即可自動隱藏。



威視康有限公司 YOUR BEST VISION PARTNER

TEL : 02-8809-3200 | FAX : 02-8809-3390

Email : info@vsk.com.tw

251 新北市淡水區中正東路二段27-3號28樓